


ドキドキシーソー タイプA

究極のバランス感覚でゴールを目指そう！



遊び方

シーソーを右に左に動かしながら、最下段に待っている船にボールを入れるゲームです。難易度調整に大人用、子供用と船の大きさを2種類用意。さらに、チャレンジの回数は差し込み式になっているので、自由に設定可能です。

セット内容


- 組立式本体（ボール受け大小付）・・・1式
- グラウンドシート・・・・・・・・・・1枚
- ボール・・・・・・・・・・・・・・・・・・5球
- ボール用かご・・・・・・・・・・・・・・1個

<盛り上げグッズ>

- 盛り上げCD・・・・・・・・・・・・・・1枚
- 電子ホイッスル（電池付）・・・・・・1個
- パンパカラッパ・・・・・・・・・・・・1個

※CDラジカセはおお客様でご用意下さい。

サイズ



うれしい盛り上げグッズ付き♪

